




Odlingsvagn Lysa S (1.15M, 2 våningar, 2×24W LED)

DELLISTA:

A  Sidopanel (1)	B  Sidopanel (1)	C  Tvärstag (9)	D  Sextantskruvar (18)	E  Svängbara hjul med broms (2)	F  Svängbara hjul (2)
G  Sextantsnyckel (1)	H  Öppen fast nyckel (1)	I  LED-armaturer (2)	J  Strömkabel (1)	K  Buntband (2)	


STEG-1

Kroklisten ska vara placerad på utsidan.




Montera A och B med C, använd skruvarna D.

STEG-2




Använd verktygen G och H för åtdragning.

STEG-3




Montera hjulen E och F.

STEG-4



Häng LED-armaturerna M i krokarna på valfri höjd.

STEG-5



Fäst strömkabel J i ramen med buntband K. Anslut till strömkälla (AC 85-265 V).

Denna produkt innehåller en ljusskälla som är avsedd för växtodling och inte för allmän rumsbelysning

Produkten får ej kastas i hushållsavfall. Lämnas till återvinningsstation för elprodukter.



Varningar:

- Risk för elchock vid felaktig användning.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Spraya eller häll ej vatten direkt på armaturerna.
- LED-armaturerna ska endast användas med den medföljande strömkabeln.
- Dra ur kontakten före rengöring eller underhåll.
- Undvik att titta direkt in i ljuset under längre tid.
- Använd inte produkten på dimkretsar.

impecta
FRÖHANDEL

Impecta Fröhandel
Postadress: SE-643 98 Julita
E-post: info@impecta.se
Telefon: 0150-923 31